




海谷科技

露点巡检表

DM60 产品手册




一、产品概述

本产品是一款针对露点变送器测量实时显示露点数值的显示表，兼容我司多款型号露点变送器，具有一键切换显示 $^{\circ}\text{C}$ /PPM 值，使用简单方便。

二、外型尺寸


单位：mm(± 0.5)



三、电气特性

	露点温度	PPM
显示量程	-100~+20℃	0.1~6033
温湿度分辨率	0.1℃	0.1PPM
供电电源	12V -24V DC	
输入信号	RS485	
工作温度	-20~80℃	
储存环境	-40~80℃（非结露, 避免腐蚀损坏）	
续航能力	4~8 小时(根据使用情况)	

四、按键说明



说明：

关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键切换℃/PPM 显示，长按按键关机。

五、注意事项

- 1、使用前请认真阅读本说明书，确保接线正确。
- 2、请安装在空气流通的场所，远离局部发热的区域。
- 3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感
- 4、尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量误差, 如变频器、电机等。

六、特别说明

许可协议

以上内容由广州海谷电子科技有限公司提供版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落，章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负，本公司保留一切法律权利。

本公司保留对手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

警 告

使用及人身伤害

勿将本产品用于安全保护装置或急停设备上，以及由于本产品故障可能导致人身受到伤害的任何应用中；在使用本产品前，请仔细阅读本说明书中的内容；

禁止在易燃气体附近使用

禁止在易燃、易爆气体的场所使用；

三包服务

正常环境条件使用下，本产品 1 年内承诺三包服务。

广州海谷电子科技有限公司

广州科学城香山路 17 号优宝科技园 A503

电话：020-62863270

传真：020-62863271

邮箱：2482423075@qq.com

网址：www.gzhaigu.com